

IVT BlueSoleil Bluetooth, PACHETUL SOFTWARE PENTRU ADAPTORUL USB-BLUETOOTH

Tehnologia de comunicații fără fir Bluetooth

Este o tehnologie care oferă legături radio pe rază mică, pentru a permite calculatoarelor, telefoanelor mobile, aparatelor foto digitale și altor dispozitive mobile să comunice între ele fără cabluri. Un telefon mobil care acceptă tehnologia de comunicații fără fir Bluetooth permite utilizatorului să se conecteze fără fire la un alt dispozitiv compatibil cu Bluetooth, pe o distanță mică.

Configurația necesară

Pentru a crea o conexiune între telefon și PC prin intermediul tehnologiei de comunicații fără fir Bluetooth sunt necesare următoarele:

- Microsoft Windows XP Bluetooth (inclus în XP SP2)
- WIDCOMM BTW 1.4;1.6
- IVT BlueSoleil Bluetooth (pachet software) pentru Windows XP/2000

- Pentru a afla ce software Bluetooth este instalat pe PC:

În meniul Start din Windows, faceți clic pe Panou de control > Sistem > Hardware > Manager dispozitive,

- Pentru a realiza activități cu aplicații BLUETOOTH trebuie să aveți un telefon compatibil.

- Pentru a stabili o conexiune între telefon și PC, aveți nevoie de drivere și pe PC. Majoritatea driverelor se instalează automat când instalați pachetul software IVT BlueSoleil Bluetooth sau când conectați adaptorul USB-BLUETOOTH la PC.

- Dacă doriți să utilizați o conexiune Bluetooth, trebuie să instalați pe PC software-ul IVT BlueSoleil Bluetooth pentru tehnologia de comunicații fără fir Bluetooth.

MODUL DE INSTALARE AL PACHETULUI SOFTWARE PENTRU ADAPTORUL USB-BLUETOOTH

1. Introduceți CD-ROM-ul în unitatea de CD-ROM a PC-ului.

2. Selectați limba și faceți clic pe OK. Programul de instalare pornește automat.

3. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran și rețineți următoarele:

- Trebuie să citiți și să acceptați Acordul de licență înainte de a continua.

- Este posibil să vi se ceară să reporniți calculatorul în timpul instalării.

4. După finalizarea instalării, programul poate porni automat sau poate fi pornit cu dublu-click pe icoana nou formată



Trebuie să aveți instalate pe PC următoarele drivere:

- Drivere de conectivitate, astfel încât să puteți conecta telefonul și PC-ul.

- Drivere de modem, dacă doriți să utilizați telefonul ca modem, când nu este disponibilă nici o rețea cu fir. Utilizând telefonul ca modem, vă puteți conecta la servicii de rețea, cum ar fi Internet-ul.

Majoritatea driverelor se instalează automat când se instalează IVT BlueSoleil Bluetooth și când conectați telefonul la PC.

CONECTAREA TELEFONULUI LA PC

Conectarea telefonului la un PC prin Bluetooth

1. Permiteți descoperirea telefonului de către alte aparate Bluetooth și activați conexiunea Bluetooth a telefonului. Pentru instrucțiuni, consultați ghidul utilizatorului telefonului.

2. La prima activare a Bluetooth vi se va solicita un nume pentru telefon. Acest nume este utilizat la fiecare legare în pereche a telefonului cu un PC.

3. Dacă utilizați un adaptor Bluetooth, asigurați-vă că acesta este conectat la PC.

4. Selectați aplicația Bluetooth dorită din lista aplicațiilor acceptate.

5. Urmăriți instrucțiunile pentru a lega în pereche telefonul și PC-ul.

Legarea în pereche a dispozitivelor (device) pentru realizarea unei conexiuni Bluetooth

Pentru a utiliza Bluetooth ca tip de conexiune, trebuie să legați în pereche telefonul și PC-ul. Legarea în pereche înseamnă codificarea a două dispozitive Bluetooth, astfel încât să poată comunica între ele pentru a face schimb de date. Trebuie să legați în pereche aparatele o singură dată, înainte de a utiliza conexiunea pentru prima dată. Urmăriți instrucțiunile și rețineți:

• În cazul în care utilizați o parolă, introduceți parola în telefon atunci când vi se cere acest lucru. Alternativă: aveți posibilitatea să creați o parolă proprie (între 1 și 16 caractere numerice) și să introduceți aceeași parolă în telefon și PC atunci când vi se cere acest lucru. Parola va fi solicitată o singură dată și nu este necesar să o memorați.

• Este necesar să autorizați conexiunea între telefon și PC. Selectați "Da" când vedeți pe afișajul telefonului o solicitare de conectare.

• Aveți posibilitatea să autorizați PC-ul, astfel încât conexiunile individuale între telefon și PC să nu necesite o autorizare separată. Accesați **vizualizarea Terminale legate pe telefon**, găsiți PC-ul și editați PC-ul pentru a-l face „autorizat” sau „de încredere”, în funcție de termenul utilizat în telefon.

Conectarea la Internet cu ajutorul telefonului

Cu ajutorul IVT BlueSoleil Bluetooth puteți utiliza telefonul ca modem pentru a crea o conexiune de rețea la Internet. Pentru a utiliza telefonul ca modem, trebuie să aveți:

• Software de comunicații de date corespunzător instalat pe PC.

• Un abonament pentru serviciile de rețea corespunzătoare (de la furnizorul de servicii sau de la furnizorul de servicii Internet).

• Driverul de modem corespunzător instalat pe PC.

• Un telefon care acceptă pachete de date.

Pentru a vă conecta la Internet

1. Conectați telefonul la PC.

2. Dacă telefonul nu acceptă pachete de date, puteți accesa Internet-ul creând o conexiune dial-up

Notă: După instalarea pachetului software, la introducerea adaptorului USB-BLUETOOTH în portul USB al PC-ului, driverele se vor instala automat. Este recomandat a nu se introduce adaptorul în portul USB al PC-ului înainte de instalarea pachetului software.